



Lernkarte = Master Add Card
Löschkarte = Master Delete Card

Lern- und Löschkarten anlegen (einmalig)

Spannung ausschalten - S2 auf 1-2 umstecken - Spannung einschalten
 (LED1 + LED2 blinken abwechselnd)
 Jetzt erst neue „Lernkarte“ - dann neue „Löschkarte“ vor die Antenne halten
 (LED1 + LED2 = an)
 Spannung ausschalten - S2 zurückstecken auf 2-3 - Spannung einschalten - fertig

Betriebsanzeige im Normalbetrieb: LED 2 = an.

EINLERNEN neuer Transponder:

Zum Berechtigen von Transpondern bitte die "Lernkarte" vor die Antenne halten
 (LED 1 blinkt)
 Jetzt die entsprechenden Transponder vor die Antenne halten
 "Lernkarte" zum Abschluss des Lernvorgangs erneut vorhalten - fertig

BETRIEB:

Berechtigten Transponder vor die Antenne halten - Relais schaltet für die eingestellte Zeit (1 Sek. oder 5 Sek.)

LÖSCHEN einzelner vorhandener Transponder:

Zum Löschen von Transpondern bitte die "Löschkarte" vor die Antenne halten
 (LED 2 blinkt)
 Jetzt die entsprechenden Transponder vor die Antenne halten
 "Löschkarte" zum Abschluss des Lernvorgangs erneut vorhalten - fertig

LÖSCHEN sämtlicher Transponder:

Zum Löschen von Transpondern bitte die "Löschkarte" vor die Antenne halten (LED 2 blinkt)
 Jetzt die „Lernkarte“ vor die Antenne halten
 "Löschkarte" zum Abschluss erneut vorhalten - ca. 35 Sekunden warten bis Signal , fertig

Betriebsspannung	9-12V Gleichspannung
Stromaufnahme	ca. 60mA
Leseabstand	3-5cm je nach Transpondertyp
Speicherkapazität	1000 Transponder
Transpondertyp	EM4102 und baugleich
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C