

WEB Stand Alone Access Controller 1 Tür, 2 Leser, DH-3001 WEB Stand Alone Access Controller 2 Türen, 4 Leser, DH-3002 WEB Stand Alone Access Controller 4 Türen, 4 Leser, DH-3004

In dieser Anleitung wird der DH-3001 beschrieben, die 2-Tür und 4-Tür Controller sind von der Bedienung her identisch.



Texas Instruments 32-Bit RISC Prozessor Cortex M3 Echtzeituhr Spannungsversorgung: 9-15VDC Gleichspannung Stromverbrauch < 100mA Temperaturbereich: -40°C bis 70°C Speicher 5.000 Nutzer Ereignisspeicher 100.000 Einträge (Ringspeicher) Interface: Wiegand26 Kommunikation: TCP/IP 10/100Mbit , RJ45

CE

1 Beschreibung

Unser WEB Stand Alone Access Controller DH-3001 ermöglicht den Anschluss von zwei Wiegand fähigen Lesegeräten für eine Tür/Tor (Ein- und Ausgang).

In dieser Beschreibung werden RFID-Transponder Lesegeräte für EM-Transponder mit Wiegand26 Interface verwendet.

Alternativ können aber auch alle anderen Lesegeräte mit Wiegand Interface benutzt werden, z.B. Fingerabdruck-Lesegeräte, Codetastaturen, Kombigeräte RFID und Code, Magnet oder Kontaktkartenleser, etc.

Es steht ein potentialfreies Relais mit Wechselkontakt zur Verfügung. Der WEB Stand Alone Access Controller wird mit seinem Netzwerkanschluss in Ihr bestehendes TCP/IP Netzwerk integriert und via Webbrowser konfiguriert. Eine Installation von zusätzlicher Software ist nicht notwendig. Es können bis zu 5000 Personen mit Zutrittberechtigungen im Controller gespeichert werden. Die erfolgten Türöffnungen werden aufgezeichnet und via Webbrowser angezeigt. Der Ringspeicher kann bis zu 100.000 Ereignisse speichern.

2 Herstellen der Verbindung zum Netzwerk

Nach dem Anschluss des Netzteils und der Herstellung der Netzwerkverbindung kann nun mit Hilfe des Programms WEBConfig die Seriennummer und die IP-Adresse ermittelt werden.

Controller SN	IP	Mask	Gateway	MAC Addr	PC IPAddr	WEB
22103163	192.168.2.123	255.255.255.0	0.0.0.0	00-04-07-47-25-7B	192.168.2.100	Enabled

Anzeige Seriennummer und IP-Adresse



Änderung IP-Adresse vor dem ersten Start des WEB-Controllers

Über einen Webbrowser z.B. Internet Explorer oder Mozilla Firefox kann nun auf die Konfigurationsoberfläche zugegriffen werden. Klicken Sie auf Try WEB oder geben Sie dafür in der Adresszeile Ihres Browser die ensprechende IP-Adresse ein.

In diesem Beispiel http://192.168.2.123 ein. Daraufhin erscheint das Anmeldefenster für die Verwaltung Ihres WEB Stand Alone Access Controller.

Sie sind jetzt direkt mit dem Web Controller verbunden.

Web Controller	
UserName: abc	
Login	

Bitte klicken Sie nun auf: Login um sich am Controller anzumelden. Benutzername und Passwort sind für die Installation des Controllers bereits gespeichert. Nach der erfolgreichen Anmeldung sehen Sie folgende Seite:



Zum ersten Test auf:

Remote Open #1 Door klicken und nochmal bestätigen... Die Tür wird per Mausklick geöffnet (Relais) !

3 Grundeinstellungen ändern - Beispiele anhand der 1-Tür Version (DH-3001)

Bitte klicken Sie auf: Configure um die Grundeinstellung des Controller nach Ihren Wünschen anzupassen.

Web Controller						
Home AddCard Users Swipe Configure	Exit					
Item	Value	Operation				
Device Status		Reboot				
Device Name	Auswerteeinheit	Edit				
Device NO	122103163					
Driver Version	V5.26.20717					
Realtime Clock	2013-02-01 14:46:55	Adjust Time				
Door Control Parameter						
#1 Door Name	Haupteingang	Edit				
#1 Door Open Door Delay(second)	3	Edit				
#1 Door Open-Door Password		Edit				
Users Total	5					
Door Status	#1 Door-Open,					
Record PushButton And DoorStatus Events	Enabled	Edit				
Super Card[AutoAdd Card]	,	Edit				
Network Parameters	Use the following IP address	Edit				
IP	192.168.2.123					
Subnet mask	255.255.255.0					
Gateway						
System Manager	abc	Edit				
Language	English	Edit				

- Reboot = Neustart des Web Controllers
- Device Name = Geben Sie dem Web Controller einen Namen
- Realtime Clock = Geben Sie Datum und Uhrzeit ein
- #1 Door Name =Geben Sie der Tür einen Namen
- #1 Door Open Door Delay(second) = Impulszeit des Relais 1 bis 999 Sekunden
- #1 Door Open-Door Password = Vergeben Sie einen Code zum Öffnen per Codetastatur
- Record PushButton And DoorStatus Events = Enabled wenn Türkontakt und Ext. Taster aktiv
- Super Card[AutoAdd Card] = Es können ein oder zwei Lern-Transponder für schnelles Einlesen von Benutzer-Transpondern angelegt werden
- Network Parameters= Ändern der IP-Einstellungen
- System Manager = UserName und Password können geändert werden

Türöffnen über Codeeingabe (1-6 stellig)

Web Controller					
Home AddCard Users Swipe Configure Exit Configure]->[Edit]					
Item	Value	Operation			
#1 Door Open-Door Password	••••	Save Cancel			

4 Anfertigen von Lernkarten zum späteren Einlesen von Benutzer Transpondern

Bitte klicken Sie in Configure auf Super Card[AutoAdd Card] , daraufhin wird folgende Seite angezeigt:

Web Controller						
Home AddCard Users Swipe Configure Exit						
ID	Value	Operation				
Super Card1	6461087	Save Cancel				
Super Card2	6463311	Save Cancel				

Nehmen Sie einen Standard Transponder und geben die WEG26 Nummer ein.

Beispiel: 6461087

Dieser Transponder ist jetzt die Super Card (AutoAdd Card) und ermöglicht ein schnelles Einlernen von neuen Benutzer-Transpondern auch ohne angeschlossenen PC.

Es können ein oder zwei Super Cards angelegt werden, das Einlernen kann aber auch ohne Super Cards über die Funktion AddCard in der Menü Oberfläche erfolgen. Siehe nächstes Kapitel

4.1 Einlernen von neuen Benutzer Transpondern mittels Super Card (AutoAdd Card)

- Die Super Card vor den Leser halten - Tür öffnet - Speichermodus ist gestartet

- Jetzt nacheinander neue Transponder vor den Leser halten

- eine Minute warten, oder die Super Card erneut vor den Leser halten – Speichermodus wird beendet

Die neu angelegten Transponder können unter der Funktion Users kontrolliert und mit Namen versehen werden.

5 Neue Transponder anlegen mit der Funktion AddCard

		Web Controller
Home	AddCard	Users Swipe Configure Exit
		Card NO:
		Name:
		2: AutoAddBySwiping Auto Add by Swiping

5.1 Manuelle Eingabe

Geben Sie die WEG26 Nummer des Transponders (8 stellig) und den Namen der Person ein, mit Add wird zur Datenbank hinzugefügt, usw.

5.2 Automatisches Hinzufügen

Klicken Sie auf Auto Add by swiping und bestätigen erneut. Jetzt können neue Transponder nacheinander vor den Leser gehalten werden. Bei jedem Vorhalten wird die Tür geöffnet.

		Web Controller
Home	AddCard	Users Swipe Configure Exit
		Now you can add card by swiping. Please swipe If finished, Then click Exit Button.
		Exit

Nach dem letzten Transponder bitte auf Exit klicken.

Zur Überprüfung auf Users klicken.

Web Controller							
Home AddCard	Home AddCard Users Swipe Configure Exit						
		Keyword: Sear	rch				
First Prev Nex	t Last Total Users: 19						
User ID	Card NO	Name	Operation				
1	8064794	Müller, Andrea	Edit Delete				
2	22229983	Hoffmann, Gerd	Edit Delete				
3	10108319	Mertel, Thomas	Edit Delete				
4	10753230	Sass, Gerd	Edit Delete				
6	13633179		Edit Delete				
7	13639124		Edit Delete				
8	13619348		Edit Delete				
9	13625952		Edit Delete				
10	13640606		Edit Delete				

Jetzt können Namen eingetragen, Einträge gelöscht oder verändert werden.

Edit = Bearbeiten Delete = Löschen

6 Einstellen der Schaltzeit des Relais zur Türöffnung

Bitte klicken Sie in der Menüleiste auf Configure und daran anschließend in der Zeile

"#1 Door Open Door Delay(second)" auf Edit.

Auf der daraufhin erscheinenden Seite geben Sie in der Spalte "Value" die Türöffnungszeit in Sekunden an.

Web Controller					
Home AddCard Users Swipe Configure Exit [Configure]->[Edit]					
Item	Value	Operation			
#1 Door Open Door Delay(second)	1	Save Cancel			

Zum Speichern der Einstellung klicken Sie bitte noch auf Save.

7 Ereignisspeicher ansehen

Klicken Sie auf Swipe um den Ereignisspeicher anzusehen.

Web Controller						
Home	Home AddCard Users Swipe Configure Exit					
To Search	First Prev	Next Last Refr	esh Page 1 Of 6 Page 2013-02-01 17:58:46			
Record ID	Card NO	Name	Status	DateTime		
116	22229983	Hoffmann, Gerd	Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:58:32		
115	13630055		Forbid IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:58:26		
114	13633179		Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:58:21		
113	13840174		Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:58:11		
112			Push Button[#1DOOR]	2013-02-01 17:57:50		
111	22229983	Hoffmann, Gerd	Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:57:26		
110	8064794	Müller, Andrea	Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:57:21		
109			Super Password Open Door[#1DOOR]	2013-02-01 17:57:18		
108	13642590	Ruben, Peter	Allow IN[#1DOOR]	2013-02-01 17:14:48		

Record = Nummer des Ereignisses Card NO = Transponder ID Nummer (WEG26) Name = Berechtigte Benutzer Status = Art des Ereignisses Date Time = Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute-Sekunde

Ein Export oder Ausdruck ist leider nicht möglich, ggfls. kann ein Bildschirmausdruck gemacht werden.

Mögliche Status Meldungen

Allow IN = berechtigter Zutritt (Eingang Leser 1) Allow OUT = berechtigter Zutritt (Ausgang Leser 2) Forbid IN = versuchter unberechtigter Zutrittsversuch (Eingang Leser 1) Forbid OUT = versuchter unberechtigter Zutrittsversuch (Ausgang Leser 2) Push Button = Türöffnung per externem Taster Door Open = Rückmeldung über Türkontakt , Tür offen Door Closed = Rückmeldung über Türkontakt , Tür geschlossen Super Passwort Open Door = Türöffnung über Codeeingabe Tastaturleser Remote Open Door = Türöffnung per Mausklick Go To AutoAdd Card-Allow IN = Lernkarte Speichermodus gestartet (Eingang Leser 1) Exit From AutoAdding Card-Forbid IN = Lernkarte Speichermodus beendet (Eingang Leser 1) Go To AutoAdd Card-Allow OUT = Lernkarte Speichermodus gestartet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Exit From AutoAdding Card-Forbid OUT = Lernkarte Speichermodus beendet (Ausgang Leser 2) Reboot = Neustart des Web Controllers