# Bedienungsanleitung

# ECKEY EK6 Bluetooth Reader

## für

# Zutrittscontroller mit Wiegand Schnittstelle



# Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung	2
2	Technische Daten	2
3	Anschlüsse	2
4	Hinzufügen (Pairing) von Bluetooth Smartphone & Handy	2
5	Konfiguration mit der ECKey Manager App	5
5.1	.1 Profiles	7
5.2	2 Card Reader Config	8
5.3	.3 Security	10
5.4	.4 Users	11
5.5	.5 Audit Trails	12

#### 1 Beschreibung

Der EK6 Bluetooth Reader ermöglicht in Verbindung mit einem Zutrittscontroller mit Wiegand Schnittstelle den einfachen Zutritt mit Smartphone, Handy, Tablet via Bluetooth. Die Lesereichweite beträgt bis zu 10m. Der Leser wird im gesicherten Innenbereich montiert. Damit sind keine Sabotageversuche von außen möglich.

#### 2 Technische Daten

Betriebsspannung	12 – 24V AC/DC
Wiegand Schnittstelle	26 (Werkseinstellung) oder 48 bit konfigurierbar
Bluetooth Geräte	Alle Classic Bluetooth Geräte
Lesereichweite	Bis zu 10m
Signalisierung	LED und Piepton
Stromaufnahme	20 – 50 mA je nach Betriebszustand
Mögliche Anschlußlänge	bis zu 100m
Umgebung	-40 °C – 85 °C, 95 % non condensing
Abmessung	101mm x 34mm x 20mm
Gewicht	46g
Zertifizierung	FCC & CE

#### 3 Anschlüsse

Adern Farbe	Funktion
rot	12 – 24 AC/DC
schwarz	DC Gnd(-)
hellbraun	AC Gnd(-)
Grün	Wiegand D0
Weiss	Wiegand D1
Orange	Ansteuerung LED Blau
Grau	Remote Admin Taster
Lila	Ansteuerung LED Grün
rosa	Externer Taster

#### 4 Hinzufügen (Pairing) von Bluetooth Smartphone & Handy

Bitte betätigen Sie die Administrator Taste des EK6 Leser bis die LED im Taster rot - blau zu blinken beginnt. Anschließend öffnen Sie bitte die Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones und



Wählen Sie hier bitte Bluetooth aus.



Nexus 7 ist bei aktiviertem Bluetooth für Geräte in der Nähe sichtbar.

Bitte aktivieren Sie hier Bluetooth.



Nexus 7 ist bei aktiviertem Bluetooth für Geräte in der Nähe sichtbar.

Anschließend wird der EK6 Leser als Bluetooth Gerät angezeigt. Für die Festlegung der Empfangsreichweite begeben Sie sich nun zur Grenze innerhalb derer Leser die Informationen senden und empfangen soll.

Bitte wählen Sie anschließend den angezeigten EK6 Leser aus.



Bitte geben Sie nun 1234 zum Verbinden (Pairen) zum EK6 Leser ein. Anschließend ist der EK6 als Bluetooth Gerät gespeichert. Während des Verbindungsaufbaus blinkt der EK6 Reader blau. Für die

Festlegung der Empfangsreichweite begeben Sie sich nun zur Grenze innerhalb der Leser die Informationen senden und empfangen soll. Anschließend kann mit der App ECKey Manager die Reichweite verändert werden.



Nexus 7 ist bei aktiviertem Bluetooth für Geräte in der Nähe sichtbar.

Betätigen Sie nun den Admin Taster des EK6 Reader um den Pairing Modus zu verlassen. Der Leser befindet sich anschließend im Bereitschaftsmodus.

Tippen Sie nun für die Übertragung der der Bluetooth Informationen den EK6 Reader an. Alternativ könne Sie auch die App ECKey aus dem Google Playstore auf Ihrem Smartphone installieren.



Nach dem Starten der App ECKey wird folgender Bildschirm angezeigt:



Mit einem Tipp auf das Schlüsselsymbol wird eine Pairing Abfrage gestartet.

Eine App versucht, Ihr Tablet für 10 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

ABLEHNEN ZULASSEN

Nach der Bestätigung mit "Zulassen" wird die Bluetooth ID zum EK6 Leser gesendet.

#### 5 Konfiguration mit der ECKey Manager App

Bitte installieren Sie die ECKey Manager App aus dem Google Playstore auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Nach dem Starten der ECKey Manager App wird folgender Bildschirm angezeigt.





Bitte drücken Sie nun den Admin Taster am EK6 Reader bis die LED rot – blau blinkt. Betätigen Sie nun den Taster erneut bis die LED gelb leuchtet. Tippen Sie nun auf "Find" – Die Suche des Lesers wird nun gestartet. Nach kurzer Zeit wird der Leser angezeigt:

	* 💌 🗎 18:04
ECKey Manager (Installer)	
O Searching for ECKey	Cancel
Found Devices	
ECKey EK6 600 : 6002622	
Saved Devices	
ECKey EK6 600 : 6002622	



Tippen Sie nun auf den angezeigten Leser ECKey EK6 600 ... Anschließend wird die Pairing Anfrage zum Verbinden zum Leser angezeigt:

Ger EC	Blueto at Key Ek 234567	ooth-P (6 600 78	airing-An	frage		
In c Mà an Üba zug	der Rege Die PIN ögliche deren ( er das Pal egriffen v	el 0000 o I enthält rweise Gerät ei iring kann werden, w	der 1234 Buchstaben müssen Sie ngeben. auf Ihre Kontal enn eine Verbir	oder Symbole e diese PIN kte und auf Ihre ndung besteht.	auch auf de n Anrufverlauf	m
				Al	BRECHEN	ОК
-	+		1	2	3	×
*	/	,	4	5	б	0
(	)	=	7	8	9	
			*	0	#	

Nach Eingabe des Standard Kennwort: 12345678 wird die Verbindung aufgebaut. Anschließend wird der Hauptbildschirm des Verwaltungsprogrammes angezeigt.

<u>t</u> û ú			* 🛡 🗎 1-	4:08
ECKey Manager (Ir	nstaller)			
Settings			sn:6002	622
Profiles				
🦆 Card Reader	Config.			
🔒 Security				
🧍 Users				
Audit Trail				
<ul><li>Device Info</li></ul>				
	4	0		:

Profiles	Vorkonfigurierte Profile mit Geräteinstellungen
Card Reader Config	Konfiguration des EK6 Lesers
Security	Sicherheitseinstellungen des EK6 Lesers
Users	Gespeicherte Bluetooth Smartphones, Handys usw.
Audit Trails	Ereignisspeicher
Device Info	Adressinfo des EK6 Lesers

### 5.1 Profiles

Unter dem Menüpunkt Profiles können bereits gespeicherte Geräteinstellungen geladen werden.

<b>G</b>	⊑ <u>↑</u> ů ů	<b>≭ ▼ ■</b> 14:08
ECK	ey Manager (Installer)	
Pro	files	sn:6002622
List	of Profiles	
No.	Name	Category
600	EK6 600 Default	//Pre-configured Profiles/EK6 Profiles
	EK6 601 Paired Phones 26-bit Wiegand	//Pre-configured Profiles/EK6 Profiles
Prof	iles Settings	
Profi	le Summary	
A	pply	
	< <	

### 5.2 Card Reader Config

Unter dem Menüpunkt Card Reader Config werden die wichtigsten Einstellungen für den Betrieb des Leser vorgenommen:



Buzzer	Piepton
Site Code-	Facility Code wird bei der Erstellung der ID für Wiegand Code einbezogen
Card Range	Bereich aus dem der Wiegand Code generiert wird

Minimum Delay Zeitfenster zum erneuten Einlesen

Die erweiterten Funktionen werden über die Android Menü Schaltfläche aufgerufen.





Unter "Advanced" wird der Bildschirm mit den erweiterten Funktionen der EK6 Konfiguration angezeigt:





Access Level	Festlegung ob Smartphone als Manager oder Benutzer konfiguriert wird		
Pairing Range	Entfernung innerhalb der das Pairen erfolgen kann		
Button	Aktivierung des Admin Button, wenn deaktiviert dann ist der optionale externe Admin Button aktiviert		
Audit Level	Informationen die im Ereignisreicher gespeichert werden		
Trigger Sensor	Einstellung für optionalen externen Sensor		
User Pairing	Automatic – alle Smartphone im Paring Bereich werden automatisch gepairt		
	Manual - Pairin	g erfolgt erst nach Betätigen des Admin Tasters am EK6	
Manager Trigger	Aktivieren des Leser wenn Smartphone im Lesebereich oder nach Eingabe eines PIN Codes		
Manager Pairing	Automatisch	Wenn Smartphone im Lesebereich ist und nach PIN Eingabe	
	Manual	Aktivierung durch Admin Button	

### 5.3 Security

Unter dem Menüpunkt werden die sicherheitsrelevanten Einstellungen für den EK6 Reader vorgenommen.

	er (Insteller)			≭ 🕶 🗎 16:12
Security	er (installer)	_		sn:6002622
ECKey EK6	500			
Read Range				
		_	_	
SS Manager PIN	_	_	_	
12345678	3			
User PIN				
1234				
User Identificat	ion			
All phore	nes			
Paired phones				
Authent	icated phone	es		
Relay Trigger				
Range Apply	PIN			
	Þ	0		:

Read Range	Bereich in dem nicht gepairte (verbundene) Smartphone angezeigt werden (35 – Smartphone muss sehr dicht vorgehalten werden, 100 – max. mögliche Entfernung)
Manager PIN	PIN Code für die Konfiguration des ECKey Leser
User PIN	PIN Code für Pairing der Benutzer Smartpones
User Identification	All Phones – Alle Smartphones Paired PHones – Ausschließlich im EK6 bereits gespeicherte Smartphones Authenticated Phones- Ausschließlich im EK6 bereits gespeicherte Smartpho nes + zusätzlicher Sicherheitscheck wie PIN Code Eingabe

### 5.4 Users

Unter dem Menüpunkt werden die im EK6 Reader gespeicherten Smartphones angezeigt und verwaltet. Markierte Smartphones können gelöscht und der Lesebereich eingestellt werden.

CKev Manager (Installer) S → ■ 14:09				
Users sn:6002622				
List of Users				
	Phone Name	Last Seen	BlackListed	Manager
	thl T1	4/8/2015 7:38:31		
	Nexus	4/13/2015 13:34:8		
		4/9/2015 18:25:41		
$\bigcirc$	Andrea	4/10/2015 13:33:42		
Advanced				
Delete User				
	$\bigtriangledown$	0		:

Für die Anzeige und Änderung des Lesebereiches und des PIN Codes aktivieren Sie bitte die Einstellung "Advanced".

Black Listed	Deaktiviert
Manager	Manager Smartphone
Range	Lesebereich Smartpone
PIN Code	PIN Code Smartphone

#### 5.5 Audit Trails

Unter dem Menüpunkt Audit Trails werden die im Ek6 Reader gespeicherten Ereignisse entsprechend den vorgenommenen Einstellungen unter "Audit Level" im Menü "Advanced Settings" angezeigt. Die Ereignisse könne hier auch exportiert, gespeichert und auch gelöscht werden.