

01	Neue Transponder hinzufügen	Manager Add Card	Neue Transponder . . .	Manager Add Card	Nur für Zone 1 (Relais 1)
02	Transponder löschen	Manager Delete Card	Transponder . . .	Manager Delete Card	Für Zone 1 und 2 (Relais 1+2)
03	Mastercode ändern Original: 888888	* Master Code # 0 0	neuer Code # neuer Code # * *	6-8 stellig	
04	Neue Manager Add Card anlegen	* Master Code # 0 1	Neue Add Card # * *		
05	Neue Manager Delete Card anlegen	* Master Code # 0 2	Neue Delete Card # * *		
06	Bedrohungs Transponder anlegen Zone 1	* Master Code # 0 3	Transponder * *		
07	Bedrohungs Transponder anlegen Zone 2	* Master Code # 0 4	Transponder * *		
08	Bedrohungs Code anlegen Zone 1	* Master Code # 0 5	Code * *	8 stellig , 1. Ziffer = 1	
09	Bedrohungs Code anlegen Zone 2	* Master Code # 0 6	Code * *	8 stellig , 1. Ziffer = 2	
10	Komplett Löschung aller Benutzer	* Master Code # 0 9	0000 # * *		



Eingaben für Zone 1 (Relais 1)

11	Neue Transponder (Transponder vorhalten)	*	Master Code	#	1	1	Neue Transponder ...	#	*	*	Freie Benutzer ID wird von 1 bis 2000 belegt				
12	Neue Transponder (über Benutzer ID)	oder	*	Master Code	#	1	1	Benutzer ID	#	Transponder	#	*	*	Freie Benutzer ID zwischen 1 und 2000	
13	Neue Transponder (über UID)	oder	*	Master Code	#	1	1	Transponder Nr.	#	*	*	Freie Benutzer ID wird von 1 bis 2000 belegt			
14	Neue Transponder (Ben.ID + Transponder)	oder	*	Master Code	#	1	1	Benutzer ID	#	Transponder Nr.	#	*	*	Freie Benutzer ID zwischen 1 bis 2000	
15	Neuen Benutzer Code hinzufügen	*	Master Code	#	1	1	Benutzer ID	#	Benutzer Code	#	*	*	Freie Benutzer ID zwischen 1 bis 2000 4-6 stellig, 1. Ziffer = 1, nicht 1234 !		
16	Code einrichten, für Transponder und Code	*	Transponder	1234	#	Neuer Code	#	Neuer Code	#	4-6 stellig, 1. Ziffer = 1, nicht 1234 !					
17	Transponder löschen (über UID)	*	Master Code	#	1	2	Transponder Nr.	#	*	*	8 stellige Transponder UID				
18	Transponder löschen (Transponder vorhalten)	oder	*	Master Code	#	1	2	Transponder ...	#	*	*				
19	Transponder löschen (über Benutzer ID)	oder	*	Master Code	#	1	2	Benutzer ID	#	*	*	Benutzer ID von 1 bis 2000			
20	Grundfunktion nur Transponder	*	Master Code	#	1	3	0	#	*	*					
21	Grundfunktion Transponder + Code	*	Master Code	#	1	3	1	#	*	*					
22	Grundfunktion Transponder oder Code	*	Master Code	#	1	3	2	#	*	*	Werkseinstellung				
23	Türöffnerzeit (von 0 bis 99 Sek.)	*	Master Code	#	1	4	0 bis 99	#	*	*	Werkseinstellung = 5				
24	Grundfunktion Relais-Impuls	*	Master Code	#	1	5	0	#	*	*	Werkseinstellung				
25	Grundfunktion Relais-Dauerschaltung	*	Master Code	#	1	5	1	#	*	*					
26	Multicard (von 1 bis 10 Benutzer)	*	Master Code	#	1	6	1 bis 10	#	*	*	Werkseinstellung = 1				
27	Blockspeicherung max. 2000 Transponder	*	Master Code	#	1	7	erste Benutzer ID	#	erste Transponder UID	#	8 stellige Transponder UID	Stückzahl	#	*	*

Eingaben für Zone 2 (Relais 2)

28	Neue Transponder (Transponder vorhalten)	* Master Code # 2 1 Neue Transponder . . . # * *	Freie Benutzer ID wird von 1 bis 2000 belegt
29	Neue Transponder (über Benutzer ID)	* Master Code # 2 1 Benutzer ID # Transponder # * *	Freie Benutzer ID zwischen 1 und 2000
30	Neue Transponder (über UID)	* Master Code # 2 1 Transponder Nr. # * *	Freie Benutzer ID wird von 1 bis 2000 belegt
31	Neue Transponder (Ben.ID + Transponder)	* Master Code # 2 1 Benutzer ID # Transponder Nr. # * *	Freie Benutzer ID zwischen 1 bis 2000
32	Neuen Benutzer Code hinzufügen	* Master Code # 2 1 Benutzer ID # Benutzer Code # * *	Freie Benutzer ID zwischen 1 bis 2000 4-6 stellig, 1. Ziffer = 1, nicht 1234 !
33	Code einrichten, für Transponder und Code	* Transponder 1234 # Neuer Code # Neuer Code #	4-6 stellig, 1. Ziffer = 1, nicht 1234 !
34	Transponder löschen (über UID)	* Master Code # 2 2 Transponder Nr. # * *	8 stellige Transponder UID
35	Transponder löschen (Transponder vorhalten)	* Master Code # 2 2 Transponder . . . # * *	
36	Transponder löschen (über Benutzer ID)	* Master Code # 2 2 Benutzer ID # * *	Benutzer ID von 1 bis 2000
37	Grundfunktion nur Transponder	* Master Code # 2 3 0 # * *	
38	Grundfunktion Transponder + Code	* Master Code # 2 3 1 # * *	
39	Grundfunktion Transponder oder Code	* Master Code # 2 3 2 # * *	Werkseinstellung
40	Türöffnerzeit (von 0 bis 99 Sek.)	* Master Code # 2 4 0 bis 99 # * *	Werkseinstellung = 5
41	Grundfunktion Relais-Impuls	* Master Code # 2 5 0 # * *	Werkseinstellung
42	Grundfunktion Relais-Dauerschaltung	* Master Code # 2 5 1 # * *	
43	Multicard (von 1 bis 10 Benutzer)	* Master Code # 2 6 1 bis 10 # * *	Werkseinstellung = 1
44	Blockspeicherung max. 2000 Transponder	* Master Code # 2 7 erste Benutzer ID # erste Transponder UID # Stückzahl # * *	8 stellige Transponder UID

Erweiterte Funktionen

45	Standort-Code	*	Master Code	#	3	0	0 bis 15	#	*	*	Werkseinstellung = 0
46	Grundfunktion Wiegand Leser	*	Master Code	#	3	1	0	#	*	*	
47	Grundfunktion Standalone Einzeltür	*	Master Code	#	3	1	1	#	*	*	
48	Grundfunktion Standalone für 2 Türen	*	Master Code	#	3	1	2	#	*	*	
49	Grundfunktion + Ext. Leser für 2 Türen	*	Master Code	#	3	1	3	#	*	*	
50	Grundfunktion 2 Türen Schleuse	*	Master Code	#	3	1	4	#	*	*	
51	Grundfunktion Anti Passback Einzeltür	*	Master Code	#	3	1	5	#	*	*	
52	Grundfunktion Anti Passback 2 Türen	*	Master Code	#	3	1	6	#	*	*	
53	Grundfunktion Automatikmodus	*	Master Code	#	3	1	9	#	*	*	Werkseinstellung
54	Wiegand Ausgabeformat	*	Master Code	#	3	2	26 bis 37	#	*	*	Werkseinstellung = 26
55	Tastatur Ausgabeformat	*	Master Code	#	3	3	0 bis 2	#	*	*	Einstellung bleibt auch nach Reset

Tastentöne

Sonstige Funktionen

56	Grundfunktion Tastentöne AUS	*	Master Code	#	4	1	0	#	*	*	
57	Grundfunktion Tastentöne EIN	*	Master Code	#	4	1	1	#	*	*	Werkseinstellung

Türgong

58	Grundfunktion Keine Türong Funktion	*	Master Code	#	4	2	0	#	*	*
59	Grundfunktion Interner Türong EIN	*	Master Code	#	4	2	1	#	*	*
60	Grundfunktion Externer Türong EIN	*	Master Code	#	4	2	2	#	*	*
61	Grundfunktion Beide Türong EIN	*	Master Code	#	4	2	3	#	*	*

Werkseinstellung

Tastaturbeleuchtung

62	Grundfunktion Tastaturbeleuchtung AUS	*	Master Code	#	4	3	0	#	*	*
63	Grundfunktion Tastaturbeleuchtung EIN	*	Master Code	#	4	3	1	#	*	*
64	Grundfunktion Automatik	*	Master Code	#	4	3	2	#	*	*

Werkseinstellung

Betriebs Logo LED

65	Grundfunktion LED AUS	*	Master Code	#	4	4	0	#	*	*
66	Grundfunktion LED EIN	*	Master Code	#	4	4	1	#	*	*

Werkseinstellung

Sabotage Sensor

67	Grundfunktion Alarm AUS	*	Master Code	#	4	5	0	#	*	*
68	Grundfunktion Alarm EIN	*	Master Code	#	4	5	1	#	*	*

Werkseinstellung

Master Türöffnung

69	Tür 1 öffnen	*	Master Code	#	9	1
70	Tür 2 öffnen	*	Master Code	#	9	2

Werkseinstellung / Reset

Spannung abschalten > Spannung einschalten > Nach 1 Sekunde wird LED grün-orange
Sofort *drücken bis 2 kurze Signaltöne zu hören sind > Taste loslassen
Ein langer Signalton und LED wird weiß > fertig