




Die interne UID Nummer eines RFID-Transponders kann auf 4 verschiedene Arten ausgelesen werden. Die Einstellung erfolgt über die DIP Schalter auf der Rückseite des Gerätes.

Werkseinstellung

8H - 10D (10 stellig Dezimal) gefolgt von der „Enter“ Taste

DIP					
Format	10 stellig Dezimal Wiegand 34bit	13 stellig Dezimal IK-2			8 stellig Dezimal Wiegand 26bit
DIP					
Format		10 stellig Hexadezimal Originalcode UID			