



Farbbelegung WFM1: Gelb=12VDC , Braun=0V GND , Grün=D0 , Weiß=D1



P1 – P4 = Optionaler Innentaster

S1 – S4 = Optionaler Türkontakt


Über die Funktion Personen: „Automatisch hinzufügen“ werden die RFID Nummern abgespeichert. Die 4 Tasten der FS4 der Person (Beispiel hier: Thomas Wegener) zuordnen.



Über die Funktion Zutrittsberechtigung

Die einzelnen Tasten der FS4 dem Relaisausgang zuordnen. (Beispiel hier: Taste 1 auf Relais 1)

Über den Zeitplan können auch frei konfigurierbare Zeitfenster eingerichtet werden, ... fertig.



Zur Kontrolle kann über den Menüpunkt „Konsole“ der Controller in Echtzeit überwacht werden.

