

## Anleitung für RFID Power Saver

**Eigenschaften:** Der RFID Power Saver kann in Hotels, Apartments Ferienwohnungen etc. als Anwesenheits-Schalter eingesetzt werden.

Artikel Nr.	Eigenschaften
PS01	Infrarot Sensor. Reagiert auf jede Karte.
PS02	Nur für Smart IC Karten (SLE4442)
PS03	Nur für Unique Karten (EM4100, EM4102, EM4200 etc.
PS04	Nur für RF IC Karten, (E5551, T5557 card).
PS05	Nur für MIFARE® Karten (Classic, Ultralight, DESFire)

**Nennspannung:** 110V - 250V

**Schaltstrom:** max. 30A

**Verwendung:** Die interne LED leuchtet rot, die nachfolgenden Verbraucher sind ausgeschaltet. Wenn eine entsprechende ISO-Karte eingesteckt wird, leuchtet die LED grün und die Verbraucher sind eingeschaltet. Beim Entfernen der Karte wird eine Nachlaufzeit von ca. 15 Sekunden aktiviert.

**Verdrahtung:**

